

Royal-douche

Your finishing touch!

TIPS VOOR ZELF INMETEN MAATWERK DOUCHECABINE:

- Benodigd gereedschap:
- (lange) waterpas
 - loodrechte rei (op lengte gewenste cabinehoogte)
 - duimstok
 - potlood

Controleer op gewenste montageplaats glaspanelen onderstaande punten:

Plaatsing aan muren / hoekopstelling

- evt. afwijkingen in vloer :
 - ligt vloer horizontaal waterpas? Evt. afwijkingen aangeven in mm. *
(Bij draaideuren) indien afwijking/afschot in vloer meer bedraagt als 8 mm, dit graag aangeven!
Dit vanwege benodigde vrijheid onderzijde deur naar vloer toe.
Dit ook controleren in draaicirkel deur !
 - onderling hoogteverschil tussen de diverse vloertegels ? (indien meer dan 2 mm)
(van toepassing bij zijwanden/scheidingswand/inloopwand)
- evt. afwijkingen in muur :
 - staat muur verticaal waterpas? (controleren met behulp van waterpas vanaf vloer tot gewenste cabine hoogte) Evt. afwijkingen aangeven in mm *
 - onderling diepteverschil tussen de diverse muurtegels, bijv. sierstrip (meer dan 2 mm)? *
 - leidingen op muur? (diepte vanaf muur, hoogte vanaf vloer en diameter aangeven)*
 - scharnierzijde deur aangeven (vanaf buitenzijde deur gezien)
- Indien plaatsing op douchebak :
 - aan buiten/bovenzijde douchebak strakke afmetingen opmeten na betegelen van muren!

Nisopstelling:

- Strakke Nismaat (na betegeling muren!)
 - strakke nismaat opmeten op meerdere posities, volgens onderstaande manier.
Gebruik hiervoor géén meetlint! deze zijn vaak niet zuiver!
(het liefste gebruik maken van een meetstok) Is deze niet in uw bezit dan kunt u dit doen met een duimstok en een rechte rei welke iets korter is dan de nisbreedte waarop u dan een merkteken maakt op een hele afmeting. (voorbeeld: Nisbreedte ca. 900 mm. Houten lat gebruiken welke smaller is dan deze nisbreedte en hierop een merkteken zetten op 800 mm)
Plaats de rei of houten lat horizontaal tussen de 2 muren tegen 1 muur, vervolgens met een duimstok de resterende afstand meten naar de andere muur tot op merkteken lat.
Evt. afwijkingen aangeven in mm.
- evt. afwijkingen in muur
 - staan muren verticaal waterpas? (controleren met behulp van waterpas vanaf vloer tot gewenste cabine hoogte) Evt. afwijkingen aangeven in mm *
 - onderling diepteverschil tussen de diverse muurtegels, bijv. sierstrip (meer dan 2 mm)? *
 - leidingen op muur? (diepte vanaf muur / hoogte vanaf vloer en diameter leiding aangeven) *
 - hoogte muur? (bij vrijstaande muur welke niet tot aan plafond loopt) *
 - scharnierzijde deur aangeven (vanaf buitenzijde deur gezien)
- evt. afwijkingen in vloer
 - ligt vloer horizontaal waterpas ? Evt. afwijkingen aangeven in mm. *
 - onderling hoogteverschil tussen de diverse vloertegels (meer dan 2 mm)
(Bij draaideuren) indien afwijking/afschot in vloer meer bedraagt als 8 mm, dit graag aangeven !
Dit vanwege benodigde vrijheid onderzijde deur naar vloer toe.
Dit ook controleren in draaicirkel deur !

Let Op ! Opgegeven maten zijn altijd buitenzijde glas !

*** = Maatschets aan bestelformulier toevoegen !**