

# Royal-douche

*Your finishing touch!*

## STAPPENPLAN MAATWERK - HOEKINSTAP

### Lees eerst deze beschrijving helemaal door vóórdát u begint met montage !

Wees voorzichtig met uitpakken zorg ervoor dat het glas niet onbeschermd in contact komt met vloer of wand.

Controleer of u alle onderdelen compleet heeft en of er beschadigingen aanwezig zijn. Reclamaties van beschadigde delen kunnen ná installatie niet worden gedeclareerd. Glasbreuk vóór of tijdens de installatie is voor risico installateur.

Het is aan te bevelen de werkzaamheden met 2 personen te verrichten.

Verzeker u zelf ervan dat de meegeleverde montage materialen geschikt zijn voor de montage aan uw muur. Mocht uw muur van ander materiaal als steen of beton zijn dient u zelf uw bevestigings materiaal aan te passen aan uw situatie. In ieder geval dient u een sterke bevestiging te realiseren. De meegeleverde schroeven zijn geschikt voor pluggen van Ø 6 mm tot max. Ø 8 mm.

**1>** Indien de deuren voorzien van een SANICLEAR behandeling zorg er dan voor dat de glaszijde met de behandeling zich aan de binnenzijde van de cabine bevindt. ( middels sticker op het glas aangegeven )

**2>** Monteer als eerste de scharnieren cq. muursteunen op het glas. Vergeet niet hierbij de doorzichtige afdichting tussen glas en metaal aan beide zijden te gebruiken. ( inbussleutel meegeleverd )

**3>** Controleer of de muren in hoek waarin de cabine geplaatst gaat worden haaks op elkaar staan ( haakse hoek )

**4>** Meet nu de glasplaat ( **linker deur** ) in de breedte op.

Tel bij deze afmeting 24 mm op = **L**

Teken de uitkomst van maat **L** af op de **muurzijde waar de rechterdeur moet komen**.

Let op! deze maat is de buitenzijde van de glasplaat deur.

Rekenvoorbeeld : Glaspaneel 876 mm breed + 24 mm = 900 mm

**5>** Meet nu de glasplaat ( **rechter deur** ) in de breedte op.

Tel bij deze afmeting 24 mm op = **R**

Teken de uitkomst van maat **R** af op de **muurzijde waar de linkerdeur moet komen**.

Let op! deze maat is de buitenzijde van de glasplaat deur.

Rekenvoorbeeld : Glaspaneel 776 mm breed + 24 mm = 800 mm

**6>**De deur dient 10 mm van de douchebak of vloer geïnstalleerd te worden.  
Gebruik hiervoor de meegeleverde houten onderzetters.  
Plaats de deur op de afgetekende plek (op de onderzetters) en met behulp van een waterpas zorgen dat de **buitenzijde** deur loodrecht staat op de afgetekende lijn.  
Markeer nu de schroefgaten van de scharnieren en zet de deur voorzichtig aan de kant.  
(let op, niet onbeschermd op de vloer plaatsen!)  
Vervolgens op de gemarkeerde plaatsen de gaten boren met een voor uw plug geschikte steenboor.  
( Verzeker u zelf ervan dat er geen elektra- of waterleidingen lopen)  
Plaats de pluggen in de geboorde gaten.  
Plaats de deur weer op de te plaatsen plek op de onderzetters en zet de scharnieren op de muur vast met de meegeleverde schroeven.  
Indien nodig kan de deur waterpas gesteld worden via de scharnieren. (maximaal 5 mm)  
Vervolgens de onderzetters verwijderen en de magneetstrip op de deur plaatsen  
( langste zijde aan de buitenzijde )

**7>**Herhaal stap 6 voor de andere deur

**8>**Plaats vervolgens de handgrepen op beide deuren.  
Vergeet niet hierbij de doorzichtige afdichting tussen glas en metaal aan beide zijden te gebruiken.